

ステンレス製燃料タンク(丸型)



【"銀河" GALAXY】

Type	型 式	改訂	公称容量	実容量 (L)	外径 (mm)	長さ (mm)	ステー間隔 (mm)	タンク重量 (kg)	セット重量 (kg)	適用バンド	適用ステー
J	J092	-	78L	78	364.8	920	470	16.0	25.6	J型	J型
	J120	-	103L	103		1200	600	19.0	28.7		
S	S090	-	138L	138	480.4	900	550	22.7	38.9	S型	S型
	S120	A	189L	189		1200	650	27.0	43.4		
K	K080	-	190L	190	602.4	800	450	28.5	51.3	K型	K型
	K098	A	238L	238		980	600	31.7	54.5		
	K120	A	292L	292		1200	650	35.7	58.7		

ステンレス製燃料タンク(角型)



【スタンダード】

Type	型 式	改訂	公称容量	実容量 (L)	高さ (mm)	奥行 (mm)	長さ (mm)	ステー間隔 (mm)	タンク重量 (kg)	セット重量 (kg)	適用バンド	適用ステー	適用保護板
2 型	ST-218	E	200L	192	503.0	603.0	725	400	31.7	46.7	B-21	S-21	
	ST-228	D	250L	242			900	550	38.2	53.2			
	ST-238	E	300L	291			1075	650	45.8	60.8			★
31型	ST-316	A	200L	202	453.0	603.0	850	500	32.6	47.1	B-31	S-31	
	ST-317	A	250L	253			1050	650	43.0	57.5			
	ST-318	A	300L	297			1220	650	46.0	68.8			B-31H
4 型	ST-428	B	100L	100	393.0	533.0	570	350	20.8	30.8	B-42	S-42	
	ST-438	C	150L	144			800	400	25.5	35.5			
	ST-448	C	200L	192			1050	650	33.7	43.5			
	ST-458	B	250L	235			1275	700	38.4	48.2			
6 型	ST-628	B	100L	102	323.0	533.0	700	450	20.8	29.8	B-63	S-63	
	ST-638	C	150L	140			975	500	26.0	35.0			
	ST-648	C	200L	186			1275	700	34.5	43.5			
7 型	ST-738	D	350L	329	503.0	603.0	1220	450/450	51.2	82.2	B-74 (3本)	S-74 (3本)	H-73
	ST-748	D	400L	383			1400	450/450	55.7	87.9			H-74
8 型	ST-848	C	290L	283	553.0	653.0	880	450	44.3	60.2	B-82	S-82	

平成29年度新型日野プロフィア対応
ステンレス製燃料タンク(角型)



【プロフィア用スタンダード】

Type	型 式	改訂	公称容量	実容量 (L)	高さ (mm)	奥行 (mm)	長さ (mm)	ステー間隔 (mm)	タンク重量 (kg)	セット重量 (kg)	適用バンド	適用ステー	適用保護板		
2型	ST-H2A24	-	240L	242	503.0	603.0	900	450	38.2	53.2	B-21	S-21			
	ST-H2B30	-	300L	300			1120	650	47.0	68.9			B-74	S-74	H-92
31型	ST-H3A21	-	210L	214	453.0	603.0	900	450	33.8	48.3	B-31	S-31			
	ST-H3C30	-	300L	297			1220	750	46.0	68.0			B-31H	S-31H	H-73
	ST-H3C32	-	320L	322					1325	48.5					70.5
8 型	ST-H8A30	-	300L	299	553.0	653.0	940	450	45.9	67.5	B-82H	S-82H	H-82		
	ST-H8B36	-	360L	359			1120	650	50.8	73.5			H-92		

※2017年12月諸元表から変更がある型式、寸法は赤字にて記載。

★平成29年度新型日野プロフィアに使用する場合、保護板の着用をお願いします。

【保護板着用時はB-74(2本)/S-74(2本)/H-23(2本)適用】

※ステー/バンドはタンク1台につき2本使用。

ただし、ST-738、ST-748は3本使用。

※保護板はタンク1台につき2本使用。